

418-1020 Dönermesser / Gyrosmesser ED100

Nummer	Bestell Nummer	English	Deutsch	Part No.	Bestell Nummer	Part Name	Deutsch
1		Knife protector	Messer Schutz	18	418-5625	Belt	Riemen
2	418-5600	Fastening screw	Befestigungsschraube	19		Seal ring	Dichtungsring
3	418-5675	Smooth blade	Messer	20	418-5630	Motor gear	Riemeantriebrad
3a	418-5670	Serrated blade	Gezahntes Messer	21	418-5635	Ring washer	Unterlegscheibe
4	418-5680	Adjustment ring	Schnittstärkenbügel	22	418-5640	Motor	Motor
5	418-5605	Output axis	Antriebachse	23		Screw	Schraube
6		Adjustment screw	Einstellschraube	24		Screw	Schraube
7		Bolt	Stift	25		Sealing strip	Dichtungstreife
8		Screw	Schraube	26	418-5655	Housing	Gehäuse
9		Screw	Schraube	28			
10	418-5610	Oil seal	Öldichtung	27	418-5645	Switch	Schalter
11		#608 Bearing	Lagerung	29	418-5645	Power cord	Zuleitung
12		Gear box	Getriebekasten	30	418-5650	Circuit board	Platine
13		Lock screw	Feststellschraube	31		Reset cap	Reset
14		#607 Bearing	Lagerung	32		Cable protector	Kabel Schutz
15		Hole circlip	Sicherungsring	33		Cable holder	Kabeldurchführung
16	418-5620	Pulley	Riemenscheibe	34		Sharpener stone	Anspitzer Stein
17		Ring washer	Unterlegscheibe				